



Fußböden aus Holz, vollflächige Verklebung **Parkett**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. Diese Anleitung gilt im Zusammenhang mit den derzeit gültigen Normen und Regeln des Fachs. Das Wicanders Fertigparkett ist für die schwimmende Verlegung als auch für die vollflächige Verklebung geeignet. Für die schwimmende Verlegung fordern Sie bitte unsere gesonderte Anleitung an. Für die vollflächige Verklebung verweisen wir auf die Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil C DIN 18356 "Parkettarbeiten" und unsere Montageanleitung sowie den Hinweisen aus dem TKB-Merkblatt "Kleben von Parkett" Stand März 2007.

1. Transport, Lagerung und Temperierung

Die Pakete nur liegend transportieren und lagern. Vor Beginn der Verlegung in der geschlossenen Verpackung mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur lagern. Die Verpackung erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen. Die Raumtemperatur sollte vor und während der Verlegung 18°C nicht unterschreiten.

2. Prüfung

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, überprüfen Sie die Dielen auf sichtbare Fehler oder Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass der Unterboden und die bauseitigen Bedingungen den Anforderungen dieser Anleitung entsprechen. Beanstandungen, deren Ursache ein ungeeigneter Unterboden, nicht eingehaltene Verlegevorschriften oder der Einsatz nicht empfohlener Hilfsstoffe ist, können nicht anerkannt werden.

3. Anforderungen an den Unterboden

Allgemein: **cortex** Wicloc kann auf Unterböden, wie zum Beispiel Estrichen oder Holzkonstruktionen verklebt werden. Der Unterboden muss fest, eben, dauerhaft trocken, riss- und fettfrei, zug- und druckfest sein. Unebenheiten sollten 3 mm oder mehr auf 2m nicht überschreiten. Alle mineralischen Unterböden müssen dauerhaft trocken sein. Vor dem Verlegen muss sichergestellt werden, dass der Untergrund trocken genug ist. Hierfür muss eine CM Messung durch einen Fachmann durchgeführt werden, da Estriche folgende Feuchtigkeitswerte nicht überschreiten dürfen:

Anhydrit-Estrich

ohne Fußbodenheizung: max. 0,5 CM %, mit: max. 0,3 CM %

Zement-Estrich

ohne Fußbodenheizung: max. 2,0 CM %, mit: max. 1,8 CM %

4. Vollflächige Verklebung

Die Verklebung muss mit einem hochwertigen und geeigneten Klebstoff erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass keine bzw. möglichst wenig Feuchtigkeit in das Parkett eingebracht wird. Die erste Dielenreihe wird anhand einer Schlagschnur oder eines Richtscheites ausgerichtet.

Tragen Sie den Klebstoff mit der vom Hersteller empfohlenen Zahnpachtel auf. Es sollte nur soviel Klebstoff aufgetragen werden, wie in der offenen Zeit mit Parkett belegt werden kann. Der aufgetragene Klebstoff sollte umgehend mit Parkett-Elementen belegt werden.

Die einzelnen Elemente werden mit der Hand oder einem Schlagklotz dicht in Nut und Feder gedrückt. Nut und Feder werden nicht verleimt! Danach drücken Sie das Element fest in das Kleberbett. Eventuell an der Oberfläche austretenden Kleber bitte sofort abwischen, ein geeignetes Reinigungsmittel ist zu verwenden. Die Dielen können während der Abbindezeit des Klebstoffes mit geeigneten Gewichten beschwert werden (z.B. mit Dielenpaketen oder Klebstoffgebänden). Den Boden nicht belasten, bis der Klebstoff ausreichend ausgehärtet ist (Angaben des Klebstoffherstellers beachten)!

Ein Abstand von mindestens 10 – 15 mm zwischen Elementen und Wand sowie zu jedem anderen festen Baukörper wie Heizungsrohren usw. soll während der Verlegung eingehalten werden. Bei jedem Durchgang sollte eine Dehnungsfuge vorgesehen werden. Bewegungsfugen sind grundsätzlich zu übernehmen. Diese kann mit einer geeigneten Schiene abgedeckt werden. Die Verlegung der zweiten Reihe mit dem Rest des zuletzt geschnittenen Elements beginnen. Es ist darauf zu achten, dass alle Fugen geschlossen sind.

Die letzte Dielenreihe ist unter Berücksichtigung des Wandabstandes von 10 – 15 mm an dem Wandverlauf anzupassen und zuzuschneiden. Anschließend erfolgt erst der Kleberauftrag. Mit einem Zugeisen lässt sich die letzte Dielenreihe sauber einarbeiten. Kontrollieren Sie nochmals die verklebte Fläche nach Fertigstellung auf eventuelle Verschmutzungen durch Klebereste.

Bitte beachten Sie auch die Anleitung zur schwimmenden Verlegung von **cortex** mit leimloser Wicloc-Verbindung.

5. Nach der Verlegung

Schützen Sie den Boden nach der Verlegung mit geeigneten Abdeckmaterialien, wenn noch weitere Arbeiten darauf durchgeführt werden. Ziehen sie keine Möbel über den Boden. Verwenden Sie nur Stühle und Möbel mit geeigneten Möbelrollen oder Filzgleitern. Verwenden Sie im Eingangsbereich geeignete Schmutzfangmatten. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit längere Zeit auf die Oberfläche einwirken kann.

Die tägliche Reinigung kann durch Staubsaugen bzw. nebelfeuchtes Wischen vollzogen werden. Je nach Beanspruchung sollte man von Zeit zu Zeit den Boden mit einem handelsüblichen Parkettpflegemittel behandeln. Beachten Sie hier die Verarbeitungsanleitung auf den Gebänden.

Ausschließlich ein gut ausgewrungenes Tuch verwenden. Stets sofort trocken nachwischen bis keine Feuchtigkeit mehr auf dem Boden sichtbar ist. Nasspflege ist ausgeschlossen! Nie Scheuermittel verwenden! Beachten Sie bitte unsere ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung.